



- Mezcle el contenido del bote de StampOver (28 kg) con 5 litros de agua limpia.



- Asegúrese que la superficie a tratar esté completamente limpia.
- Humedezca la superficie.



- Aplique la mezcla de StampOver.
- Aplane con una llana, hasta dejarla lisa.



- Aplique Agente Desmoldante Rotec.



- Coloque el molde de su elección para el estampado.
- Presione para que se marque bien.
- Retire los moldes y lávelos.
- En caso necesario retoque las juntas con gusano.



- Espere 24 horas para que seque la superficie ya estampada.
- Retire el desmoldante de la superficie con una escoba y enjuague con agua a presión.
- Aplique el Sellador Claro Rotec.